




序号	编码代号	零件名称	数量
NO.	Code	Part name	quantity
1	280218	曲轴箱体	1
2	93002	轴承	1
3	93512	曲轴油封	2
4	93514	摆杆油封	1
5	263901	摆杆	1
6	98906	摆杆垫片	1
7	263902	止退夹	1
8	91817	放油螺栓	1
9	94004	放油螺栓垫圈	1
10	265102	机油传感器	1
11	91329	带盘螺栓 M6X16	2
12	240604	曲轴固定销	2
13	261205	活塞	1
14	261604	活塞环组件	1
15	261503	连杆组件	1
16	265501	活塞销	1
17	261301	活塞销挡圈	2
18	260111	曲轴箱盖	1
19	93015	轴承	1
20	264301	离心调速器齿轮组件	1
21	271002	气缸头	1
22	271702	进气门	1
23	275902	排气门	1
24	261807	进气门弹簧下座	2
25	93513	气门油封	2
26	266002	气门弹簧	2
27	260802	气门锁夹	4
28	261805	排气门弹簧座	2
29	262201	限位板组件	1
30	262101	摇臂	2
31	261806	顶销	2
32	91016	进气双头螺栓	2
33	91007	排气双头螺栓	2
34	96083	排气密封垫	1
35	95207	消声器连接管	1
36	94206	弹垫	2
37	90011	螺母 M8	2
38	262814	化油器总成	1
39	95343	燃油管Φ1×Φ9×185mm	1
40	94403	燃油管卡圈 Φ7.5	1
41	264001	调速臂	1
42	91348	带盘螺栓 M8×35	2
43	90016	带盘螺母 M6	2
44	260360	曲轴	1
45	266101	气门挺柱	2
46	96072	曲轴密封垫	1
47	260301	平衡轴	1
48	262012	凸轮轴组件	1
49	91818	摇臂紧固螺栓组件	1
50	91349	带盘螺栓 M8X40	7
51	260601	缸头定位销	2
52	96089	气缸头密封垫	1
53	92353	带盘螺栓 M10×1.25×87	1
54	97132	火花塞	1
55	261901	气门推杆	2
56	270501	导风板	1
57	91325	带盘螺栓 M6X12	9
58	261110	缸头盖	1
59	96075	缸头盖密封垫	1
60	96189	缸头紧固螺栓	1
61	264404	调速控制臂	1
62	260402	飞轮轴组件	1
63	264601	叶轮	1
64	264501	启动杯	1
65	90004	飞轮螺母	1
66	97520	点火器	1
67	91331	带盘螺栓 M6X25	2
68	96078	进气密封垫	1
69	262301	化油器连接块	1
70	96081	化油器密封垫	1
71	262701	油门拉杆	1
72	264201	微调速C簧	1
73	264724-124A	启动罩组件	1
74	260801	Q型线卡	2
75	262906	空气滤清器组件	1
76	95606	废气管	1
77	94401	燃油管胶套	1
78	264101	调速弹簧	1
79	245104	机油保护器	1
80	265604-138	机油尺组件	1
81	94227	铜套	1
82	97201	充电线圈	1
83	91333	螺栓 M6×28	2
84	249901	压线块	1
85	91340	带盘螺栓 M6X8	1
86	269902	压线块	1
87	97406	启动电机总成	1
88	269901	橡胶过线块	1
89	95901	金属线夹	1